

Anleitung für Beschriftung

1.

Untergrund gut reinigen, mit fettlösendem Mittel und gut trocknen.



2.

Kleber nehmen und mit Malerband links und rechts versehen.



3.

Positionieren auf der Fläche und mit einem Meter auf die gewünschte Höhe messen.



4.

Ist der Kleber richtig positioniert wird ein Malerband auf die obere Kante geklebt.



5.

Kleber hoch klappen und Trägerpapier vorsichtig entfernen.
Dann mit einem Raker oder Schaber den Kleber andrücken.



6.

Das Tape vorsichtig abziehen.



Hinweis

Neubeschriftungen sollten in den ersten 48 Stunden überhaupt nicht und in den ersten Wochen nur schonend gereinigt werden.